




hammel®

M31 - 65


Døre / Doors / Türen /
Portes




F1 x 4
(6005170)



F2 x 8
(6700503)



F3 x 2
(6005110)




F4 x 2
(6005120)



F5 x 8
(6603215)












F6 x 2
(4005361)



F7 x 2
(6704421)



F8 x 2
(6200210)




Ved montering af begge døre
overfor hinanden i skillerum:
Venligst rekvirer andre fittings
nr. F2 på
sales@hammel-furniture.dk

By mounting of both doors
opposite each other as shown
on the illustration. Please
request other fittings No. F2
at sales@hammel-furniture.dk

Bei Montage beider Türen
neben einander an die
Trennwand: Bitte beziehen Sie
Sonder-F2 Fittings durch:
sales@hammel-furniture.dk

Si vous voulez monter deux
portes dans la même partition
comme au dessin: Merci de
commander ferrure No. F2 à:
sales@hammel-furniture.dk

31029-E2-P1/5



Assembly
Montere




Click the hinge in place
Klik hængslet på plads

Removal
Afmontere

Press and pull to release the hinge
Klem og træk for at frigøre hængslet




Please observe above before you go to page 3/5
Observer venligst ovenstående før De går til side 3/5

1







2

31029-E2-P3/5







3




4

31029-E2-P4/5




1




Side adjustment
Side justering

2




Height adjustment
Højde justering

3




Depth adjustment
Dybde justering

4



Soft Close
Activation (F3 only)
Aktivering (kun F3)

5



Soft Close
Deactivation (F3 only)
Deaktivering (kun F3)