


ASSEMBLY INSTRUCTION

Lindesberg
1079098



H 26 cm x Ø 11 cm

05.23

ILVA

Kære Kunde

Tillykke med dit nye køb.
Følg disse råd og få det bedste
resultat, når du samler produktet.

Læs vejledningen grundigt, før du går i gang.
Find hjælp, hvis I skal være to til at samle møblet.
Tjek at pakken indeholder alle dele på
materialeoversigten.
Saml møblet på et blødt underlag, så du undgår ridser.
Følg vejledningen nøje.
Efterspænd møblet efter en måned.
Gem denne vejledning.

Afsæt god tid.

Nogle møbler kan samles på få minutter. Andre – der
f.eks. består af flere dele – kan tage over en time at
samle. Afsæt god tid eller gør evt. arbejdet af flere
omgange.

Mangler du enkeltdele, eller har du spørgsmål til
Samlevejledningen kontakt kundeservice på ilva.dk.

Venlig hilsen
ILVA



Anbefalet:

Dear Customer

Congratulations on your new purchase.
Follow this advice and get the best
Result when assembling the product.

Read the instruction carefully before you start.
Get help, if two persons are required for assembly.
Make sure, you have all parts on the total material list.
Work on a soft, flat surface to avoid any damage to the
finish.
Follow the assembly instruction.
Tighten the furniture joints after a Month.
Keep the assembly instruction.

Allocate sufficient time

Some furniture can be assembled in minutes. Others –
e.g. products in several parts – can take more than an
hour to finish. Make sure to allocate good time or
divide up the work.


If any parts are missing or you have questions for the
Assembly instruction contact support at ilva.dk.

Best regards
ILVA




Recommended:

Don't use!!!



ILVA

INSTALLATION STEP



DK



Tænd/sluk-knap

- Berør lampen for at tænde/slukke lyset.
Tryk for trinløs dæmpning. Når du tænder igen skifter lyset til det sidst valgte lysstyrkeniveau.

Opladning af din LED-bordlampe

Batteriet i denne lampe skal tilsluttes en computer eller en oplader med max. 5 V DC-udgang (ikke inkluderet)

DE



Ein-/Ausschalter

- Berühren Sie die Leuchte um das Licht ein-/auszuschalten.
Drücken Sie für stufenloses Dimmen. Bei Wiedereinschalten schaltet die Leuchte in die letzte gewählte Helligkeitsstufe.

Aufladen Ihrer LED-Tischleuchte

Der Akku dieser Leuchte wird über das mitgelieferte Kabel an einem Computer oder einem max. DC 5V Ausgangsladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen.

GB



ON/OFF Mode

- Touch to turn on/off the light. Press for stepless dimming.
It remains the last brightness when turn on the light again.

Charging your LED Table Lamp

The battery of this lamp is recharged by its cable supplied on a computer, or a max. DC 5V output charger (not supplied).

ILVA

NOTES ON BATTERY DISPOSAL

DK
DE
GB



Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

I forbindelse med salg af batterier eller levering af apparater der indeholder batterier, skal vi gøre dig opmærksom på følgende: om slutbruger har du en lovmæssig forpligtelse til at returnere brugte batterier. Du kan returnere gamle batterier, som vi har eller har haft, som nye batterier i vores sortiment, til vores forsendelseslager (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D - 27442 Gnarrenburg) eller hos din lokale forhandler, gratis.

De viste symboler på batterierne har følgende respektive betydninger:

Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly.

Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium

Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv

Det overstregede affaldssymbol betyder, at batteriet ikke må komme med i husholdningsaffaldet. Vær opmærksom på ovenstående bemærkninger.

Oplysninger om batterier

Rengør om nødvendigt batteriet og enhedens poler, før det sættes i.

Fjern straks udtjente batterier fra apparatet! Stor risiko for udsvingning!

Udsæt aldrig batterier for overdreven varme som f.eks. sollys, ild eller lignende!

Udskift altid alle batterier på samme tid.

Brug kun batterier af samme type. Brug ikke forskellige typer eller brugte og nye batterier sammen.

Fjern batterierne fra enheden, når de ikke bruges i længere perioder.



Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D - 27442 Gnarrenburg) oder bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Batteriehinweise

Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.

Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!

Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!

Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.

Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden. Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.



Notes on battery disposal

When it comes to sale of batteries or delivery of devices which contain batteries, we are required to draw your attention to the following:

As the end user, you have a legal obligation to return used batteries. You can return old batteries which we have, or have had, as new batteries in our range, to our shipping warehouse (Brilliant AG, Brilliantstr.1, D - 27442 Gnarrenburg), or at your local dealer, free of charge. The symbols shown on the batteries have the following respective meanings:

Pb = Battery contains more than 0.004% lead by mass

Cd = Battery contains more than 0.002% cadmium by mass

Hg = Battery contains more than 0.0005% mercury by mass

The crossed out dustbin symbol means that the battery may not be included in household rubbish. Please observe the notes above.

Battery information

If required, clean the battery and device terminals before inserting.

Remove exhausted batteries from the device without delay! High risk of leakage!

Never expose batteries to excessive heat such as sunlight, fire or similar!

Always replace all batteries at the same time.

Only use batteries of the same type. Do not use different types or used and new batteries together.

Remove batteries from the device when unused for long periods.

ILVA