





M31 Døre / Doors / Türen / Portes




F1 x 2
(6005160 /70)



F2 x 4
(6700503)



F3 x 1
(6005110)




F4 x 1
(6005120)



F5 x 4
(6603215)



F6 x 1
(4005361)



F7 x 1
(6704421)






F8 x 1
(6200210)



F9 x 2
(3012232 R)



F9 x 2
(3012233 L)




Ved montering af begge døre
overfor hinanden i skillerum:
Venligst rekvirer andre fittings nr. F2
på sales@hammel-furniture.dk

By mounting of both doors
opposite each other as shown on the
illustration. Please request other
fittings No. F2 at sales@hammel-furniture.dk

Bei Montage beider Türen neben einander
an die Trennwand: Bitte beziehen Sie
Sonder-F2 Fittings durch: sales@hammel-furniture.dk

Si vous voulez monter deux portes dans la
même partition comme au dessin: Merci de
commander ferrure No. F2 à:
sales@hammel-furniture.dk










Assembly
Montere
Montage
Montage

Click the hinge in place
Klik hængslet på plads
Das Scharnier bitte anklicken
Cliquer la charnière en place


Removal
Afmontere
Abmontage
Démontage

Press and pull to release the hinge
Klem og træk for at frigøre hængslet
Drücken bzw. ziehen, um das Scharnier an bzw.
abzuklicken
serrez et tirez pour pouvoir démonter la charnière.

Please observe above before you go to page 3/4
Observer venligst ovenstående før De går til side 3/4
Bitte die Anweisung oben beachten, bevor Sie auf Seite 3/4 fortsetzen.
Merci de regarder ce que nous avons indiqué ci-dessus avant continuer a la page 3/4


1**2**

1



Side adjustment
Side justering
Seiten Anpassung
Ajustage vers le côté


2



Height adjustment
Højde justering
Höhen Anpassung
Ajustage de la hauteur


3

31028-E4-P4/4




Depth adjustment
Dybde justering
Tiefen Anpassung
Ajustage de la profondeur

4




Soft Close
Activation (F3 only)
Aktivering (kun F3)
Einschalten (nur F3)
Activation (seulement F3)

5



Soft Close
Deactivation (F3 only)
Deaktivering (kun F3)
Ausschalten (nur F3)
Désamorcer (seulement F3)

6



Hinge cover (F9)
Only use 2xL* or 2xR*
covers f/1 door
Anvend kun 2xL* eller
2xR* dæksler/dør
Nur 2xL* oder 2xR* per
Tür anwenden



Utilisez seulement 2xL* ou 2xR* par porte
L=left/venstre/links/gauche. R=right/højre/rechts/droit