


SYLDA
1088648



L 500 cm

43.25

DK

Tillykke med dit nye køb.

Følg vejledningen grundigt, og få det bedste resultat når du samler produktet.

Vi anbefaler altid at alle produkter samles på et blødt underlag som et tæppe eller lignende, dette for at undgå at skade produktet under samlingen.

Produktet skal efterspændes efter en måned, og efterfølgende ved behov.

Har du spørgsmål til pleje og vedligeholdelse af produktet se da vores plejeguide på vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice.

Venlig hilsen, ILVA

SE

Grattis till ditt nya köp.

Följ instruktionerna noggrant och skapa det bästa resultat när du monterar din produkt.

Vi rekommenderar alltid att alla produkter monteras på ett mjukt underlag som t.ex. en matta eller liknande, för att undvika att produkten tar skada under montering.

Därvid ska produkten efterspännas efter en månad, och efterföljande vid behov.

Om du har frågor gällande skötsel och underhåll av produkten, se vår skötselguide på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

Med vänlig hälsning, ILVA

GB

Congratulations on your new purchase.

Follow the instructions carefully and get the best result when assembling the product.

We always recommend that all products are assembled on a soft surface such as a carpet or similar, to avoid damaging the product during assembly.

The product must be tightened again after one month, and subsequently as needed.


If you have any questions about care and maintenance of the product, please see our care and maintenance guide on our website or contact our customer service.

Kind regards, ILVA




Anbefalet / Rekommenderad / Recommended:

Værktøj / Verktyg / Tools



Materialeliste hardware / Materiallista hårdvara / Material list hardware

A /x1	B /x1	C /x1
 x 10	 x 1	 x 1

INSTALLATION MANUAL FOR MODEL _____ 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES

DK:

INSTALLATIONS MANUAL TIL MODEL 10-STIKS LYSSTRENG-SERIE

Læs alle instruktioner omhyggeligt.

ADVARSEL:

Indendørs brug: For at reducere risikoen for elektrisk stød og personskade skal grundlæggende sikkerhedsforholdsregler overholdes. Installer i henhold til denne vejledning.

Udendørs brug eller brug i våde omgivelser: Brug kun forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Stikkontakt dækslet skal altid være på plads for at forhindre indtrængning af vand (medmindre der er tilsluttet en stikprop).

FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. Undgå at tilslutte eller frakoble, når det er vådt. Brug ikke forlængerledninger i nærheden af vand eller hvor der kan samle sig vand. Må ikke nedsænkes i vand. Hold armaturer mindst 5 meter væk fra swimmingpools og spabade.


FORSIGTIG – For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade:

1. Disse kommercielle lyssnor er beregnet til installation indendørs eller udendørs.
 2. Lyssnorene skal fastgøres med ledninger eller andre fastgørelsesmidler, såsom S-kroge, skruekroge eller stropper. (medfølger ikke), når afstanden overstiger 7,5 meter. Se installationsmetoden på bagsiden af siden.
 3. Sokkelbaserne skal installeres med forsiden opad, så pærerne kun peger nedad.
 4. Hold pærer fri for brændbare materialer. Lad ikke pærer eller fatninger komme i kontakt med vægge, stofskærme, gardiner, persienner eller andre materialer. Pærer skal hænge frit nedad med mindst 7,6 cm afstand.
 5. Gruppér ikke pærer sammen.
 6. Dette produkt er ikke beregnet til installation i lofter, lysarmaturer, skabe eller andre lukkede rum.
 7. Installer ikke i bygninger eller andre bærende konstruktioner ved hjælp af søm, hæfteklammer eller andre skarpe materialer.
- BESKADIG IKKE KABLET.
8. Undgå at beskadige isoleringen under installationen. Bor ikke, da du ellers kan beskadige ledningerne eller fatningens ydre kappe.
 9. Kontroller ledningen og stikket regelmæssigt for skader på grund af vejr, UV-eksponering eller andre årsager.
 10. Kun 2 sæt kan kombineres.

INSTALLATION AF LYSSTRENG-SERIEN

Installationsmetoder:

1. Brug en ledetråd med kroge (medfølger ikke)



INSTALLATION MANUAL FOR MODEL _____ 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES

SE:

INSTALLATIONSHANDBOK FÖR MODELL 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES

Läs alla instruktioner noggrant.

VARNING:

Användning inomhus: För att minska risken för elstötar och personskador bör grundläggande säkerhetsföreskrifter följas. Installera enligt denna manual.

Användning utomhus eller i fuktiga miljöer: Använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk.

Uttagslocket måste alltid vara på plats för att förhindra att vatten tränger in (om inte en kontakt är ansluten).

VARNING: Risk för elstötar. Undvik att ansluta eller koppla bort närheten är våt. Använd inte förlängningssladdar nära vatten eller där vatten kan samlas. Sänk inte ned i vatten. Håll armaturer minst 5 meter från pooler och spabad.


VARNING – För att minska risken för brand, elstötar eller personskador:

1. Dessa kommersiella ljusslingor är avsedda för installation inomhus eller utomhus.
2. Ljusslingan måste fästas med ledtrådar eller andra fästdon, t.ex. S-krokar, skruvkrokar eller remmar (ingår ej), när avståndet överstiger 7,5 meter. Se installationsmetoden på baksidan av sidan.
3. Socklarna måste installeras med uppåtvänd sida så att glödlamporna endast är riktade nedåt.
4. Håll glödlamporna fria från brännbara material. Låt inte glödlampor eller socklar komma i kontakt med väggar, tygskärmar, gardiner, persienner eller andra material. Glödlamporna måste hänga fritt nedåt med minst 7,6 cm fritt utrymme.
5. Gruppera inte glödlampor.
6. Denna produkt är inte avsedd att installeras i tak, belysningsarmaturer, skåp eller andra slutna utrymmen.
7. Installera inte i byggnader eller andra stödkonstruktioner med spikar, häftklamrar eller andra vassa material.
SKADA INTE KABELN.
8. Undvik att skada isoleringen under installationen. Borra inte, eftersom det kan skada ledningarna eller fattningens yttre hölje.
9. Kontrollera regelbundet sladden och kontakten för skador orsakade av väder, UV-strålning eller andra orsaker.
10. Endast 2 set kan kombineras.

INSTALLATION AV LJUSSTRÄNGSSERIEN

Installationsmetoder:

1. Använd ledtråd med krokar (ingår ej).



INSTALLATION MANUAL FOR MODEL _____ 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES

EN:

Read all instructions carefully.

WARNING:

Indoor Use: To reduce the risk of electric shock and personal injury, basic safety precautions should be followed. Install according to this manual.

Outdoor or Wet Location Use: Use only extension cords rated for outdoor use, no comma, The outlet cover must always be in place to prevent water entry (unless a plug is connected).

CAUTION: Risk of Electric Shock. Avoid making or breaking connections when wet. Do not use extension cords near water or where water may accumulate. Do not immerse in water. Keep luminaires at least 5 meters away from pools and spas.


CAUTION – To Reduce the Risk of Fire, Electric Shock, or Personal Injury: Installation Methods:

1. These commercial-type light strings are intended for indoor or outdoor installation.
2. The string of lights must be secured by guide wires or other fasteners such as S-hooks, screw hooks, or straps (not included) whenever the distance exceeds 7,5 meters. See installation method on the back of the page.
3. The socket bases must be installed facing upwards so that the light bulbs are oriented downward only.
4. Keep light bulbs free of combustible materials. Do not allow light bulbs or sockets to come into contact with walls, fabric screens, curtains, blinds, or other materials. Bulbs must hang freely downward with at least 7,6 cm of clearance.
5. Do not group light bulbs together.
6. This product is not designed to be installed in ceilings, light fixtures, cabinets, or other enclosed spaces.
7. Do not install in buildings or other support structures using nails, staples, or other sharp materials.
DO NOT DAMAGE THE CABLE.
8. During installation, avoid damaging the insulation. Do not drill, otherwise you may damage the wires or the outer casing of the socket.
9. Inspect the cord and plug periodically for damage due to weather, UV exposure, or other causes.
10. Only 2 Sets can be combined.

INSTALLATION OF THE LIGHT STRING SERIES

Installation Methods:

1. Use guide wire with hooks (not included).



INSTALLATIONSMANUAL TIL MODEL 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES



1. Tilslut kun igen i tørt og roligt vejr.

2. Skru pærerne ud ved at holde fat i fatningen med den ene hånd og dreje pæren mod uret med den anden hånd. Pærerne kan sidde fast i fatningerne – dette er normalt for at forhindre fugt i at trænge ind.
3. Udskift med en pære med mellemstor sokkel. Sæt pæren i fatningen ved at dreje den med uret, indtil den kommer i kontakt med fatningen.

INSTALLATIONSHANDBOK FÖR MODELL 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES




INTE på ljusslingan igen när det regnar eller när den är våt.

1. Återanslut endast vid torrt och lugnt väder.
2. Skruva loss glödlamporna genom att hålla fast fattningen med ena handen och vrida glödlampan moturs med den andra handen. Glödlamporna kan sitta fast i fattningarna – detta är normalt för att förhindra att fukt tränger in.
3. Byt ut mot en glödlampa med medelstor sockel. Sätt i glödlampan i fattningen genom att vrida den medurs tills den kommer i kontakt med fattningen.

EN:

INSTALLATION MANUAL FOR MODEL 10-SOCKET LIGHT STRING SERIES



REPLACING THE LIGHT STRING

Important: Only use 12V Bulbs 5W, E27

WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Disconnect power from the main supply before replacing bulbs in the light string series.

For outdoor light strings, do NOT turn the light set back on during rain or when it is wet.

1. Reconnect only during dry and calm weather.
2. Unscrew the bulbs by holding the socket with one hand and turning the bulb counterclockwise with the other hand. The bulbs may be tight in the sockets—this is normal to prevent moisture from entering.
3. Replace with a medium-base bulb. Install the bulb into the socket by turning it clockwise until it makes contact with the socket.

DK:

Sådan tilsluttes to lyssnor

For at tilslutte to lyssnor til hinanden skal du tilslutte stikket til koblingen og stramme hættetøtten.




IP 44

SE:

Hur man kopplar ihop två ljusslingor



För att koppla ihop två ljusslingor, anslut kontakten till kopplingen och dra åt muttern.



EN:

How to connect two light chains


To connect two string lights together, connect the plug to the coupling and tighten the cap nut.



DK: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass D.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class D.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! احتس من حدوث صدمة كهربائية !
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atenție, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, reziķ nga goditja elektrīke! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stød!